JBM CompactFlash™ Reader *



JBM SmartMedia™ Reader



JBM Memory Stick® and MultiMediaCard Reader



ENGLISH	FRANCAIS	DEUTSCH	
Make sure your Jukebox Multimedia is off before connecting the memory card reader to the Jukebox. Press the card reader into the Jukebox's bottom socket making sure it "clicks" into place.	d'y connecter le lecteur de cartes mémoire. Enfoncez le lecteur Jukebox	Achten Sie darauf, dass Ihre Jukebox Multimedia abgeschaltet verbinden. Lassen Sie das Kartenlesegerät in die untere	
Turn on your Jukebox Multimedia and wait until it has booted up and is at the main screen. Slide your media into the slot with the label facing downward.	démarrage jusqu'à l'apparition de l'écran principal. Glissez votre	der Jukebox einrasten. sie hochgefahren ist und auf dem Hauptbildschirm angezeigt	
In a few seconds, the Jukebox will recognize that the card has been inserted and ask if you would like to copy the files to the Jukebox's hard drive. You can also tell it which directory you want to copy the files into.	ues secondes, le Jukebox reconnaîtra le média et vous du Jukebox. Vous pouvez également indiquer le répertoire dans	unten in den Steckplatz. kunden erkennt die Jukebox, dass	
The Jukebox will read files of type .mp3, m3u, jpg, avi, and bmp that are on the media.	vec les extensions .mp3, .m3u, .jpg,	die Festplatte der Jukebox kopiert werden sollen. Sie können	
Once the Jukebox has finished copying the files onto its hard drive, you can remove your media card. The contents of the card will remain undisturbed.	disque dur, vous pourrez retirer votre carte dont le contenu	Die Jukebox liest Dateien der Formate .mp3, m3u, jpg, bmp ein, die auf dem Datenträger gespeichert sind.	
WARNING: Only connect and disconnect the memory card reader while the Jukebox is off.	connecté .	können Sie die Datenträgerkarte wieder entnehmen. Der Inhalt ard Lesegerät	
* Reads type I and type II		Jukebox trennen.	

JBM CompactFlash™ Reader *



JBM SmartMedia™ Reader



JBM Memory Stick® and MultiMediaCard Reader



ITALIANO

Accertarsi che Jukebox Multimedia sia spento prima di collegare il lettore di schede di memoria a Jukebox. Inserire il lettore di schede nel socket inferiore di Jukebox e accertarsi che scatti in posizione.

Accendere Jukebox Multimedia e attendere finché non si avvia e viene visualizzata la schermata principale. Inserire il supporto nello slot con l'etichetta rivolta verso il basso.

In pochi secondi, Jukebox rileverà la scheda inserita e richiederà di copiare i file sul disco rigido di Jukebox. È anche possibile specificare la directory in cui si desidera copiare i file.

Jukebox legge i tipi di file.mp3, m3u, jpg, avi e bmp contenuti nel supporto.

Una volta che ha terminato la copia dei file sul disco rigido, è possibile rimuovere la scheda del supporto. Il contenuto della scheda resterà intatto.

AVVISO: collegare e scollegare il lettore di schede di memoria solo quando Jukebox è spento.

* Legge i tipi I e II

ESPANOL

Antes de conectar el lector de tarjetas de memoria al Jukebox, asegúrese de que el Jukebox Multimedia esté apagado. Acople el lector de tarjetas al zócalo inferior del Jukebox. Cuando esté en su sitio, oirá un "clic" característico.

Encienda el Jukebox Multimedia y espere hasta que haya terminado la fase de inicio y aparezca la pantalla principal. Introduzca su soporte o tarjeta en la ranura, con la etiqueta mirando hacia abajo.

En pocos segundos, el Jukebox reconocerá la nueva tarjeta y le preguntará si desea copiar los archivos en el disco duro del Jukebox. También le podrá indicar en qué directorio desea copiar los archivos.

El Jukebox lee los archivos del soporte con las extensiones mp3, m3u, jpg, avi y bmp.

Una vez que el Jukebox haya terminado de copiar los archivos en el disco duro, podrá retirar la tarjeta. Los contenidos de la misma no sufrirán ninguna modificación.

ADVERTENCIA: conecte y desconecte el lector de tarjetas de memoria siempre con el Jukebox apagado.

*Lee los tipos I y II

OTHER OPTIONS



JBM Camera 100



JBM FM Radio and Remote Control



JBM Firewire 2.0 Interface Cable



JBM Video Recorder